

Guide de prise en main Volvo EX30



Ici, le tuto
en vidéo

CARTE-CLÉ

Votre EX30 comprend une carte-clé qui pourra se glisser facilement dans votre portefeuille pour le déverrouiller, le démarrer, puis le verrouiller.

- Pour **déverrouiller** le véhicule, appuyez la carte sur l'icône près de la vitre du côté conducteur, le logo vers vous.
- Pour **démarrer**, placez la carte sur le chargeur par induction, le logo bien en vue.
- Une fois que le véhicule a démarré, vous pouvez **retirer la carte** et prendre la route. Le chargeur par induction peut alors être utilisé pour recharger votre téléphone. Retirez la carte-clé si vous souhaitez charger votre téléphone.
- Une fois arrivé à destination, **verrouiller** le véhicule est tout aussi simple. Il suffit d'appuyer la carte sur l'icône près de la vitre, et voilà !

Deux cartes-clés sont incluses de série.

Le **chargeur par induction** est disponible uniquement sur les finitions **Plus et Ultra** pour EX30.

CLÉ BOÎTIER SANS BOUTON

La clé boîtier sans bouton déverrouille le Volvo EX30 à votre approche, sans que vous ayez à la sortir de votre poche.

- À **10 mètres de distance la voiture s'éveille** et à **1,5 mètre de la porte conducteur elle se déverrouille**.
- Vous pouvez aussi **verrouiller ou déverrouiller** le véhicule en plaçant votre pouce sur la rainure de la poignée de porte, côté conducteur.
- Une fois que vous êtes à bord, le EX30 démarre automatiquement en mode D.
- Arrivé à destination, le véhicule se verrouille quand vous vous en éloignez.

Pour s'assurer de la **mise en veille de la clé pour préserver sa batterie**, une distance d'environ 10 mètres est nécessaire. A défaut, placez cette clé dans une boîte ou pochette anti RFID* chez vous.

Équipement **inclus avec les finitions Plus et Ultra**, également disponible en accessoire.
RFID : Radio Frequency Identification ou radio-identification

COMMANDE DES PHARES

Les paramètres par défaut des phares de votre EX30 sont réglés pour optimiser la conduite.

- Vous pouvez définir **vos propres préférences** à l'aide de l'écran central (écran d'accueil ou Raccourcis).
- Il suffit d'appuyer sur l'**icône des lumières (Éclairage extérieur)** dans le **menu Raccourcis** de l'écran pour modifier les paramètres, dont les **modes d'éclairage principal et extérieur**.
- Vos préférences seront automatiquement enregistrées pour chacun de vos trajets.
- La commande des feux de route se trouve sur le **levier à gauche du volant**, ce qui facilite le basculement.

Éclairage d'approche paramétrable dans le menu « Verrouillage ».

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Les rétroviseurs extérieurs de votre EX30 se déploient automatiquement quand vous déverrouillez la voiture et se replient au verrouillage.

- Leur position peut être ajustée sur l'écran central (écran d'accueil ou Raccourcis > Rétroviseurs).
- Vous n'avez qu'à appuyer sur l'**icône de voiture** pour accéder aux paramètres du véhicule, puis sur l'**icône Rétroviseurs**.
- Une fenêtre apparaîtra, vous indiquant comment effectuer les réglages souhaités à l'aide des **boutons à flèches sur le volant**.
- Vous pourrez enregistrer vos paramètres dans votre **profil conducteur**.

La fonction de **dégivrage du pare-brise arrière** active celui des rétroviseurs latéraux.

CLIMATISATION

Depuis l'écran central de votre EX30 (bandeau inférieur), sélectionner les paramètres de climatisation est un jeu d'enfant.

- Vous pouvez ajuster la **température, la vitesse de la ventilation et le flux d'air**.
- Vos réglages seront **automatiquement mémorisés**.

Vous pouvez également activer à l'avance la climatisation de votre voiture à l'aide de l'application mobile afin que la température intérieure soit confortable et l'autonomie du véhicule optimale au moment de prendre la route.

RÉGLAGES DU VOLUME

Vous pouvez facilement régler le volume à l'aide des **flèches haut et bas du volant (à droite)**.

- Les ajustements peuvent aussi être effectués sur l'écran central. Il suffit d'appuyer sur l'icône de volume (bandeau inférieur), puis de faire glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- Vous pouvez aussi régler le **volume des appareils médias, des appels et de la navigation** aux niveaux qui vous conviennent.
- Vos paramètres seront automatiquement enregistrés.

Plus de possibilités avec système audio **Harman/Kardon via le menu "Son"**.

RECHARGE PAR INDUCTION DU TÉLÉPHONE

Rechargez votre téléphone sans effort grâce au chargeur par induction double fonction du EX30.

- Si vous utilisez une carte-clé, vous pouvez la retirer du chargeur par induction une fois que la voiture a démarré et y placer votre téléphone.
- Même les plus grands téléphones y seront maintenus en toute sécurité.

Le chargeur par induction est disponible **uniquement sur les finitions Plus et Ultra** pour EX30.

Pour garantir une recharge sûre et efficace, **retirez l'étui et tout élément entre le chargeur et le téléphone** et placez-le téléphone directement sur le chargeur.

CLIGNOTANTS

Les clignotants de votre EX30 sont conçus pour s'activer avec une légère pression.

- Lorsque vous changez de voie, **touchez légèrement le levier gauche** vers le haut ou vers le bas. Le **clignotant fonctionnera trois fois** et reviendra automatiquement en position d'arrêt.
- Une **pression plus ferme** enclenchera le levier et **le clignotant fonctionnera alors en continu** jusqu'à ce que le volant soit redressé ou que le levier soit désenclenché manuellement jusqu'à la position d'arrêt.

COMMANDES DES ESSUIE-GLACES ET DU LAVE-GLACE

Les commandes d'essuie-glace et de lave-glace de votre EX30 sont faciles à utiliser.

- Elles se trouvent du **côté gauche du volant sur le levier**.
Le **bouton du haut commande les essuie-glaces du pare-brise**.
Une pression rapide les fera balayer une fois. Maintenez le bouton pendant une seconde pour obtenir du lave-glace.
- Procédez de la même façon pour utiliser l'**essuie-glace arrière** (bouton du bas).
- Vous pouvez également tourner la molette du levier pour régler la **vitesse des essuie-glaces**.

Le mode de l'essuie-glace activé s'affichera à l'écran central où vous pouvez également **ajuster les paramètres sur l'écran Raccourcis** tels que la « Sensibilité à la pluie » des essuie-glaces automatiques.

COMMANDES DES VITRES

Les commandes d'ouverture et de fermeture des vitres du EX30 ont été simplifiées.

- Dans la **console centrale**, toutes les commandes des vitres sont désormais regroupées dans deux boutons.
- Pour passer rapidement au contrôle des **vitres arrière**, il suffit d'appuyer sur le **bouton REAR**, qui devient rouge à l'activation. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour contrôler les vitres avant.
- Les **passagers** peuvent actionner les vitres arrière directement à l'aide du bouton situé sur la console centrale arrière.

Et lorsque votre EX30 est éteint, vous pouvez toujours ouvrir et fermer les vitres en plaçant la carte-clé sur le chargeur par induction, le logo bien en vue.

CLÉ NUMÉRIQUE

La clé numérique de Volvo transforme votre téléphone en clé et se trouve dans votre portefeuille numérique (Wallet), pour une plus grande commodité.

- Il suffit d'avoir votre **téléphone dans votre poche** ou votre sac pour que votre voiture se déverrouille et démarre à votre approche. **Nul besoin d'ouvrir l'application**. Une fois à bord, vous êtes prêt à partir.
- Bien sûr, elle se verrouillera quand vous vous en éloignerez.

Et si vous souhaitez recharger votre téléphone, vous n'avez qu'à le placer sur le chargeur par induction.

Finition Start : nécessité de poser le téléphone sur le montant central côté conducteur au niveau du chargeur induction.
Finitions Plus et Ultra : avoir le téléphone sur soi.

COMMANDES DU VOLANT

Grâce au **bouton personnalisable du volant** (icône avec deux rectangles à gauche) votre EX30 vous procure plus de contrôle que jamais.

- En appuyant sur ce bouton, vous obtenez le contrôle direct d'une fonction.
- Il suffit d'accéder aux paramètres du bouton personnalisable (Voiture > Paramètres > Commandes > Bouton personnalisable) puis de sélectionner vos préférences en matière de **conduite à une pédale, d'avertisseur de dépassement de vitesse et d'affichage conducteur**.
- Une fois que vous avez attribué une fonction au bouton utilisez-le pour **activer ou désactiver** la conduite à une pédale, l'avertisseur de dépassement de vitesse ou passer d'un mode d'affichage à l'autre.

Redémarrage écran en cas de problème : en mode parking P appuyez sur les boutons de réduction de la vitesse et de réduction du volume  simultanément jusqu'au redémarrage.

COMMANDES DU SIÈGE

Les commandes électriques du siège se trouvent à l'endroit habituel (partie inférieure et latérale extérieure du siège), mais avec un design encore plus intelligent.

- Elles permettent d'**ajuster toutes les positions et le soutien lombaire** avec un seul bouton. Appuyez au **centre du bouton** pour régler le soutien lombaire et visualisez ce que vous faites à l'écran central.
- Appuyez **plusieurs fois au centre du bouton** pour parcourir les différents types de réglage.

Quand vous aurez terminé l'ajustement de votre siège, un message sur l'écran central vous demandera si vous souhaitez enregistrer vos préférences dans votre profil conducteur.

CHARGEZ FACILEMENT VOTRE EX30

À l'aide de l'**application ou de l'écran central (Voiture > Paramètres > Recharge)** vous pouvez personnaliser la recharge de votre EX30 en fonction de votre borne de recharge ou de votre prise renforcée et même l'arrêter.

- Dans certaines régions, la recharge en dehors des heures de pointe peut réduire les coûts d'électricité. Pour définir et gérer votre **programme de recharge**, sélectionnez Programmation de charge dans le menu et fixez les heures de début et de fin.
- Vous pouvez également **choisir l'ampérage**, soit l'intensité du courant électrique fourni à votre véhicule, en fonction de la capacité de votre prise électrique ou de votre borne de recharge. Votre écran affichera à la fois la limite définie et le courant de charge réel.

Une astuce : renseignez une borne dans le planificateur *Google Maps* pour préparer la batterie à la recharge.

UTILISATION DU HAYON À L'AIDE DE LA CARTE-CLÉ

Votre EX30 comprend **deux cartes-clés** de format carte de crédit qui permettent d'ouvrir le hayon.

- Appuyez d'abord votre carte-clé **sur la vitre du côté conducteur (sur l'icône)**, pour déverrouiller la voiture. Placez-vous au niveau du hayon et ouvrez-le en **appuyant sur le bouton** situé juste en dessous de la lunette arrière.
- Vous pouvez aussi ouvrir le hayon de l'intérieur à l'aide d'un **bouton tactile « Coffre »** sur l'écran central.
- Pour le fermer, appuyez sur le bouton situé sur la partie inférieure du hayon.

Si vous ne remontez pas dans la voiture, vous pouvez la verrouiller en appuyant votre carte sur l'icône située sur la vitre, côté conducteur.

Bouton accessible sur la page « Raccourcis » de l'écran central.

UTILISATION DU HAYON À L'AIDE DE LA CLÉ BOÎTIER SANS BOUTON

Qu'elle soit dans votre poche, votre sac ou votre veste, la clé boîtier sans bouton permet de déverrouiller facilement le hayon.

- La voiture s'éveille à votre approche, et **le hayon se déverrouille automatiquement**. Ouvrez-le en **appuyant sur le bouton** situé sous la lunette arrière.
- Vous pouvez également ouvrir le hayon de l'intérieur à l'aide d'un **bouton tactile « Coffre »** sur l'écran central.
- Pour le fermer, appuyez sur le bouton situé dans la partie inférieure du hayon.

Et avec la clé boîtier sans bouton, votre EX30 se verrouille automatiquement lorsque vous vous en éloignez.

Bouton accessible sur la page « Raccourcis » de l'écran central.

ALARME

Le système d'alarme de l'EX30 assure la sécurité de votre voiture et de vos biens.

- Si on tente de forcer **une porte, le capot ou le hayon**, l'alarme se déclenchera et vous recevrez une notification sur votre application.
- Pour **éteindre l'alarme, il suffit de déverrouiller la voiture** à l'aide de l'application ou avec la poignée de porte et votre carte-clé, votre clé boîtier sans bouton ou la clé numérique de votre téléphone.
- Utilisez l'écran central (Voiture > Paramètres > Commandes > Verrouillage > Mode alarme réduit) pour régler les paramètres de l'alarme tels que **la sensibilité** si vous prévoyez des mouvements importants autour ou à l'intérieur de votre voiture. Vous aurez ainsi l'esprit plus tranquille.

La fonction clé numérique devrait être introduite ultérieurement via des mises à jour logicielles à distance (Over-The-Air) avec téléphone compatible.

APPAIRAGE DU VÉHICULE À L'APPLICATION

Pour appairer l'application à votre voiture, **téléchargez-la et créez votre identifiant Volvo** (ou Volvo ID). Puis, votre téléphone à la main, **asseyez-vous dans la voiture** et suivez les instructions de l'application :

- Connectez-vous à votre EX30
- Confirmez que vous avez reçu votre EX30
- Confirmez que vous êtes physiquement dans votre voiture
- Lorsque l'application vous y invite, accédez à « Paramètres » puis « Profils » sur l'écran central pour poursuivre l'appairage
- Balayez ensuite le QR code affiché à l'écran central et l'écran d'accueil de l'application apparaîtra

Vous pouvez alors commencer à profiter des fonctions et services à distance de l'application, activer internet dans la voiture et les mises à jour à distance (OTA).

MISE À JOUR À DISTANCE (OVER-THE-AIR)

La mise à jour à distance fait en sorte que votre EX30 **s'améliore constamment**, en plus de faciliter l'installation à domicile de nouvelles versions du logiciel.

- La seule façon de recevoir automatiquement les mises à jour consiste à les **activer sur l'application**. Vous n'avez qu'à ouvrir le menu du « Logiciel de la voiture » sur votre application dans l'onglet Voiture, puis à activer le bouton.
- Pour assurer la confidentialité, vous devez activer les **mises à jour automatiques**, ce qui ne peut être effectué que sur l'application.
- Et si vous changez d'avis, retournez au même menu pour les **désactiver facilement**.